



**NICOSIGNAL-
Seenotsignalgeber
dringend auf Funktion
überprüfen**

NICOSIGNAL – Funktionsüberprüfung

Der NICOSIGNAL-Seenotsignalgeber zählt seit vielen Jahren zu den bewährten Ausrüstungsgegenständen für Seenotfälle. Abschussgeräte und Patronen des NICOSIGNAL durchlaufen umfangreiche Qualitätskontrollen vor, während und nach der Fertigung. Dennoch ist es bedauerlicherweise zur Auslieferung eines Abschussgerätes ohne Funktion der Auslöseeinheit gekommen. Hiermit ist der Abschuss einer NICOSIGNAL-Patrone nicht möglich.

Offensichtlich handelt es sich dabei um einen Einzelfall. Da es sich bei dem NICOSIGNAL aber um einen Seenotsignalgeber handelt und sich die Nutzer im Notfall auf die Funktion des bewährten Ausrüstungsgegenstandes verlassen, bittet PyroPol um Mithilfe. Alle Nutzer, die ihr NICOSIGNAL zwischen dem 1. Januar 2012 und dem 31. Juli 2013 gekauft haben, sollten ihr Gerät umgehend auf Funktion überprüfen.

Dies wird wie folgt durchgeführt:

NICOSIGNAL – Funktionsüberprüfung

1. Vor der Überprüfung des Gerätes entfernen Sie das Patronenmagazin, damit nicht versehentlich ein Schuss ausgelöst werden kann.



2. Ziehen Sie den Sicherungssplint an der Kordel aus der Auslösetaste.



NICOSIGNAL – Funktionsüberprüfung

3. Halten Sie das Gerät senkrecht nach oben und schieben den Sicherungsschieber von „S“ auf „F“.



4. Betätigen Sie den Auslöser und halten Sie ihn gedrückt.



NICOSIGNAL – Funktionsüberprüfung

5. Nach Überwinden des Widerstandes tritt der Schlagbolzen etwa 1,5mm aus dem oberen Ende des Gerätes hervor und bleibt sichtbar, so lange der Auslöser gedrückt bleibt.



6. Entlasten Sie die Auslösetaste. Sichern Sie das Gerät wieder, indem Sie den Sicherungsschieber von „F“ auf „S“ schieben und den Sicherungssplint zurück in die Auslösetaste stecken.

NICOSIGNAL – Funktionsüberprüfung

Bitte informieren Sie auch Ihre Wassersportkameraden über diesen Aufruf, damit sie die Funktion ihres NICOSIGNAL überprüfen können.

Sollte der Schlagbolzen in einem Gerät ohne Funktion sein, informieren Sie uns bitte umgehend. Wenden Sie sich auch im Zweifelsfalle an uns. Defekte Geräte werden selbstverständlich kostenlos ausgetauscht.

PyroPol GmbH
Lippenhorstweg 29
D-21514 Hornbek

Tel.: +49 (0) 41 58 - 89 00 73
Fax: +49 (0) 41 58 - 89 00 97