



Zusatz zur Montage- & Auslöseanweisung des ManOverBoard CF4 (MOB CF4)

Vor Montage des MOB CF4 an Bord bitte die Montage- & Auslöseanweisung sorgfältig lesen!

Vorsichtig starten!

Vor dem Anbau bitte das MOB CF4 aus der Wandhalterung entfernen:

- Bild 1** A Sicherungsstift, B Sicherungsring
- Bild 2** Sicherungsring entfernen
- Bild 3** Sicherungsstift entfernen
- Bild 4** Sicherungsstift und –ring zur Seite legen
- Bild 5** MOB CF4 aus der Wandhalterung nehmen
- Bild 6** MOB CF4 zur Seite legen
- Bild 7** Winkelschlüssel und Schrauben
- Bild 8** Wandhalterung montieren

MOB CF4 in Wandhalterung einsetzen:

- Bild 9** MOB CF4 in Wandhalterung einsetzen
- Bild 9.1** Sicherungsstift einstecken
- Bild 9.2** Mit Sicherungsring sichern
- Bild 10** Die Verbindungsleine des Rettungsringes (mind. 3,60 m) mit der roten Reißleine des MOB CF4 verknoten

Siehe Rückseite!

Addition to Mounting & Operating Instructions of ManOverBoard CF4 (MOB CF4)

Before mounting the MOB CF4 on board please read the Mounting & Operating Instructions!

START carefully!

Remove MOB CF4 from wall bracket before mounting on board:

- Picture 1** A Safety pin, B Safety ring
- Picture 2** Remove safety ring
- Picture 3** Remove safety pin
- Picture 4** Removed safety pin and safety ring
- Picture 5** Remove MOB CF4 from wall bracket
- Picture 6** Removed MOB CF4
- Picture 7** Allen key and screws
- Picture 8** Mount the wall bracket

Insert MOB CF4 into wall bracket:

- Picture 9** Insert MOB CF4 into wall bracket
- Picture 9.1** Insert safety pin
- Picture 9.2** Secure with safety ring
- Picture 10** Tie the connection-line of the lifebuoy (minimum 3.60 m of line) to the red pull cord of the MOB CF4

See reverse!

